



# USB Web カメラ UCAM-DLQ30 シリーズ スタートアップマニュアル

## お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

#### ●取り付け上の注意

- ・5V、500mA 以上の供給電力の得られる USB ポート に接続してください。
- ご使用のノートPC、デスクトップPCの構造によっては、 本台座でも設置できない場合があります。取り付け部の厚 みが 70mm を超えるモニターには取り付けできません。
- ・台座にて固定できない場合は、平らな面に設置してくだ さい。

#### ●ご使用上の注意

- ·Web カメラのレンズは指で触れないでください。ホコ リが入った場合などは市販のレンズブロアなどで取り除 いてください。
- ・お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サ イズ以上でのビデオチャットが行えない場合があります。
- ・お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフト ウェアがご利用いただけない場合があります。
- ・ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処 理などで十分な性能が得られない場合があります。
- · 本製品の特性上、お使いの PC の環境によっては、スタ ンバイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認 識しなくなることがあります。ご使用の際には、スタン バイや休止状態またはスリープ状態になるような設定は 解除してください。
- 本製品が認識しなくなった場合は、本製品を一旦パソコ ンから取り外して、再度接続しなおしてください。
- 本製品を湿気やホコリの多いところに設置しないでくだ
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対にしないでく ださい。
- ・ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでくだ さい。
- コネクタに無理な力を加えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてくだ さい。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しな いでください。
- · Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないで ください。省電力状態にするときは Web カメラを利用し ているアプリケーションをあらかじめ終了してください。

## 動作環境

#### Windows

CPU Intel Pentium4 1.4GHz以上 OS Windows XP (SP2以降)、

Windows Vista™ メモリ 512MB以上

HDD 容量 320MB 以上 グラフィックメモリ 64MB以上

DirectX 9.0c 以降

その他 USB2.0 ポート

(5V、500mA の電力が供給できること) ADSL などのブロードバンド接続環境

CD-ROM ドライブ

## Macintosh

OS Mac OS X 10.4.9 以降

CPU PowerPC G3 以上 /Intel Mac 対応

- ※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっ ては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られ ない場合があります。
- ※本機は USB2.0 専用です。USB1.1 インターフェー スには対応いたしません。

# Web カメラの取り付けとセット アップ

## Windows®XP/Windows Vista™で使用する

## ■ Windows XP のサービスパックの確認

喇 Windows Vista™でお使いになる場合は、そのまま 「Web カメラを接続する」に進んでください。

Windows XP で製品をお使いになる場合は、サービス パックが最新のバージョンである必要があります。 次の手順で Windows のバージョンを確認します。

- 1. スタートメニューを開き、「マイコンピュータ]アイ コンを右クリックし、「プロパティ」をクリックしま システムのプロパティが表示されます。
- 2. サービスパックのバージョンを確認します。



サービスパックが最新のバージョンであることを確 認します。サービスパックが最新のものでない場合 は、WindowsUpdate を使用して、最新のバージョ ンにバージョンアップしてください。

バージョンアップの手順については、お使いのパソ コンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合 わせください。

(2007年4月現在の Windows XP の最新のサー ビスパックは Service Pack 2 です。)

#### ● Web カメラを接続する

1. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コ ネクタを差し込みます。



- ☞ パソコンの電源が ON のときでも抜き差しでき
- 職 USB コネクタの上下方向を間違えないように、 正しく接続してください。
- 2. Windows XP をご使用の場合は、タスクトレイに「新 しいハードウェアが見つかりました」というメッセー ジが表示されます。



Windows Vista™をご使用の場合は、タスクトレ イに「デバイスを使用する準備ができました」という メッセージが表示されます。



これで Web カメラが使用できるようになりました。

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。 次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

## ● 正しく動作するか確認する

付属の CD-ROM 内の「AMCAP」を使用して、画像が正 しく映るか確認します。

- 「AMCAP」は画像表示を確認するために用意した。 ものです。Microsoft のアプリケーションですが、 Microsoft および弊社では、操作方法やサポートに ついてのお問い合わせは承っておりません。あらか じめご了承ください。
- 7. Web カメラをパソコンに接続します。
- 2.「ソフトウェア&マニュアルディスク|をCD-ROM ドライブに入れます。

CD-ROM の内容が表示されます。

- CD-ROM の内容が表示されないときは、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルク リックします。
- 3. (AMCAP) をダブルクリックします。 ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。
- 🖏 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディ スクにコピーして使用することもできます。
- 4. [Device]メニューをクリックして、[USB 2.0] Camera Iにチェックがついていることを確認します。 ついていない場合は、「USB 2.0 Camera をクリッ クします。



**5.** [Option]メニューから[Preview]をクリックして チェックマークをつけます。 カメラの映像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

№ 本製品にはカメラの映像にエフェクトをかけ て、楽しむことができるアプリケーション 「EZVirtual Cam」を同梱しています。 「EZVirtual Cam」のインストールならびに使い 方については、裏面の「映像にエフェクトをかけ て楽しむ」をお読みください。

## **■** スチルシャッターによる静止画撮影 (Windows XPのみ)

あらかじめ Web カメラを接続しておきます。

- **7.** 「マイコンピュータ」をダブルクリックして開きます。
- 2. 「USB 2.0 Camera」をダブルクリックして開きます。
- 3. スチルシャッターを押すと、静止画の撮影が行なわ れ、画像が一時保存されます。 サムネイルが表示されます。
- 4. 画像をファイルとして保存するには、サムネイル上 でマウスを右クリックし、「マイピクチャに保存」を 選択します。

## Macintosh で使用する

## Mac OS X のバージョンの確認

Macintoshで本製品をで使用になる場合は、Mac OS X 10.4.9 以降であることが必要です。 次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

1. アップルメニューから[この Mac について]を選択 します。



2. Mac OS X のバージョンを確認します。



Mac OS Xのバージョンが 10.4.9 以降であることを確 認します。10.4.9 以降でない場合は、ソフトウェア・ アップデートを実行して、「Mac OS X 10.4.9 Combo Update」をインストールください。

ソフトウェア・アップデートの手順については、 Macinrtosh のマニュアルをご覧ください。

## ● Web カメラを接続する

1. パソコンの USB ポートに、Web カメラの USB コ ネクタを差し込みます。



- 🖷 パソコンの電源が ON のときでも抜き差しでき
- USB コネクタの上下方向を間違えないように、 正しく接続してください。
- 2. 自動的にカメラが認識されます。

これで Web カメラが使用できるようになりました。

次に、カメラに画像が正しく映るかを確認します。 次の「正しく動作するか確認する」に進みます。

#### ●正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の iChat を使用して、画像が正しく 映るか確認します。

- 7. Web カメラをパソコンに接続します。
- 2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」を ダブルクリックします。 「iChat |が起動します。



**3.** 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択 します。



プレビュー画面が表示されます。

4. プレビュー画面にカメラの画像が表示されます。



Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

№ 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示さ れますが、これは「iChat」の仕様であり故障では ありません。実際のチャットでは、反転されずに 相手に送られます。

# 映像にエフェクトをかけて楽しむ

(Windows のみ)

Windows でお使いのときは、EZVirtual Cam を使用 すると、Web カメラからの映像にエフェクトをかける ことができます。

## ● EZVirtual Cam のインストール

- 7. 管理者(Administrator)権限を持つユーザアカウ ントで Windows にログオンしておきます。
- 2. 「ソフトウェア & マニュアルディスク」を CD-ROM ドライブに入れます。

CD-ROM の内容が表示されます。

- 噢 CD-ROM の内容が表示されないときは、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルク リックします。
- 3 [FEZVirtualCam\_full.msi]をダブルクリックし

インストールプログラムが起動します。



5. 使用許諾契約書の内容を読み、内容に同意する場合は、 Naccept the terms in the License Agreement」を 選択して

Next > をクリックします。



6. インストール先を確認し、<u>№xt></u>をクリックします。



🚇 Change... をクリックすると、インストール先を 指定できます。

7. Install をクリックします。 インストールが始まります。



喇 Windows Vista™をお使いの場合はユーザーア カウント制御画面が表示されることがあります。 「許可」をクリックします。

## 8. Einish をクリックします。



これで、EZVirtual Cam がインストールできました。

## ■ EZVirtual Cam の起動

EZVirtual Cam は、Windows からはビデオデバイスと して認識されています。そのため EZVirtual Cam をス タートメニューから任意で起動することはできません。 ビデオデバイスを使用するプログラムで EZVirtual Cam を指定すると、Windows 側でビデオデバイスを呼 び出したときに EZVirtual Cam が自動的に起動します。

例えば、Windows Live Messengerをお使いの 場合は、「ツール」-「オーディオとビデオのセット アップ からご接続している Web カメラの代わりに 「EZVirtual Cam |を選択すると利用できるようになり ます。 使用する Webcan を選択します。

🗠 Macintosh でお使いの場合は、EZVirtual Cam を利用できません。

(要込物 発7 キャン也)

ここでは、本製品の CD-ROM に添付している AMCAP を使用して、EZVirtual Cam を起動する方法について 説明します。

- 7. 「正しく動作するか確認する」を参照して、AMCAP を起動します。
- 2. [Device メニューから [EZVirtual Cam |をクリッ クしてチェックマークをつけます。



**3.** [Option]メニューから[Preview]をクリックして チェックマークをつけます。

EZVirtual Cam が起動します。



AMCAPの画面には、EZVirtual Camで指定した Web カメラからの映像が表示されます。

表示する映像にエフェクトを加えたり、映像の 一部を拡大して表示する方法については、次の 「EZVirtual Cam を使う」を参照してください。

#### ■ EZVirtual Cam を使う

#### ■一部を拡大して表示する

■をクリックすると次の画面が表示され、映像の一部分 を拡大して表示できます。



表示する範囲を表しま す。(赤枠) マウスで表示範囲を移動 できます.

表示範囲の拡大・縮小ができます。

#### ■顔の動きに追従して表示範囲が移動する

◎をクリックすると、画面内の顔を認識し、顔の動きに 追従してカメラの表示範囲が移動します。



表示する範囲を表します。 (緑松) 頭やアゴ等、顔の一部が 画面から外れている場合 はうまく顔を認識しない 場合があります。

## ■顔の部分にイラストを配置する

■をクリックすると次の画面が表示され、目にマスクを かぶせたりといった表現ができます。



## ■映像上にアニメーションや額縁などを配置する

■をクリックすると次の画面が表示され、アニメーショ ンや額縁などを配置できます。



#### ■映像にモザイクなどのエフェクトを加える

●をクリックすると次の画面が表示され、白黒映像にし たり、顔の部分にモザイクをかけるなどのエフェクトを 加えることができます。



エフェクトをクリックし ます。

## ■ Windows Live Messenger の表示アイコンを作成する

■をクリックすると、カメラの映像が Windows Live Messenger の表示アイコンとして反映されます。



#### ■表示中の映像を画像として保存する

■をクリックすると、表示中の映像を BMP 形式の画像 として保存します。同時に BMP 形式に割り当てられた プログラムを起動して、保存した画像を表示します。



■ ファイルの保存先を設定できます。次の「F7Virtual Cam の設定を変更する |をご覧ください。

#### ■ヘルプを表示する



№ ヘルプは英語表示です。

## ■ 閉じた EZVirtual Cam を再表示するには

ビデオデバイスの使用中に EZVirtual Cam を閉じて しまっても、Windows のタスクバーには EZVirtual Cam アイコンが表示されています。 EZVirtual Cam アイコンをダブルクリックすると、



## √ イラスト等の機能がうまく使えない場合

一部の機能は顔を認識していない状態ではうまく動作 しません。画面内に顔全体が入るように調整してくだ さい。


## ● EZVirtual Cam の設定を変更する

■をクリックすると、Config 画面が表示されます。 元のカメラデバイスや画像の保存先などを設定します。



[Source]タブでは、元となるカメラデバイスや映像サ イズなどを指定できます。

カメラからの映像を使用するときに選択します。



動画ファイル(AVI形式)を使用するときに選択します。

[Option] タブでは、設定を保存するか、また顔を検出 するタイミングを指定できます。




今回だけ、現在設定中の内容を 使用する場合に選択します。

次回起動時も、現在設定中の内 容を使用する場合に選択します。

顔を検出するタイミングを指定 する場合に選択します。

- 何フレームごとに顔を検出する か指定します。

[Save]タブでは、画像を保存するときのフォルダを指 定できます。



変更した設定を有効にするには、Apply をクリックします。 設定を破棄して終了するには、Cancelをクリックします。 すべての設定が終了したら、okleをクリックします。

## ■ Ez VirtualCam から他のデバイスに変更する 場合

Ez VirtualCam の使用をやめ、標準ドライバでの使用に 戻す場合、いちどアプリケーションからデバイスを選択 したのち、アプリケーションを終了して Windows を再 起動する必要があります。

# こまったときは

#### Web カメラの画像を調整したい

画像の調整は、お使いのメッセンジャーソフトなどから 呼び出して行います。詳しくは、お使いのメッセンジャー ソフトのマニュアルやヘルプファイルをご覧ください。

#### 製品に関するお問い合わせ

#### 【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

「受付時間]

 $9:00 \sim 1\overline{2}:00 \quad 13:00 \sim 18:00$ 

年中無休

USB Web カメラ UCAM-DLQ30 シリーズ スタートアップマニュアル

発行 エレコム株式会社 2007年4月30日 第1版

・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 ・ 本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載する ことを禁止させていただきます。

・本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、 万一ご不明な点がございましたら、お手数でもエレコム総合イ ンフォメーションセンターまでご連絡願います。

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更 する場合があります。

実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず 責任を負いかねますのでご了承ください。

Microsoft, Windows, Windows Live, Windows Vista ™ (\$, 米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登 録商標または商標です。

Macintosh™、Mac OS™は、米国およびその他の国で登録さ れている Apple Computer. Inc. の商標です。

その他本マニュアルに記載されている商品名/社名などは、一般 に商標ならびに登録商標です。

©2007 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.